


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - BLUE PERFORMANCE
INSTALLATION INSTRUCTION - BLUE PERFORMANCE

Lightway s.r.o.
Hostivická 13/22
Praha 5 - Sobín
155 02
Czech Republic

tel: +420 235 300 694
fax: +420 235 300 218

info@lightway.cz
export@lightway.cz

www.lightway.cz
www.lightway.eu.com

DOKUMENT: AII-0002
VERZE: 1/2011
DATUM: 8.6.2011

Lightway s.r.o.

Hostivická 13/22
Praha 5 - Sobín
155 02
Czech Republic

tel: +420 235 300 694
fax: +420 235 300 218

info@lightway.cz

www.lightway.cz
www.lightway.eu.com
www.svetlovody.cz

Lightway s.r.o.



Hostivická 13/22
Praha 5 - Sobín
155 02
Czech Republic

tel: +420 235 300 694
fax: +420 235 300 218

info@lightway.cz
export@lightway.cz




www.lightway.cz
www.lightway.eu.com

1





	Nr.	A [mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]
HP 300	300 2011 131	345	470	120	72
HP 400	400 2011 131	445	570	120	72
LW 600	600 2011 131	645	885	160	244
LW 800	800 2011 131	865	1120	120	77

2



3



4

